

TOPDEALZONWERING

Inmeetinstructies zonneschermen

Meet de totale breedte waar het zonnescherf moet komen;

De uitval is hoe ver het zonnescherf uitkomt. Er zit altijd een paar cm verloop in de uitval aangezien het zonnescherf schuin (in graden) uitgaat;

Zorg dat u minimaal 6 lagen staan boven de plaats waar het zonnescherf moet komen, vrij heeft. Indien dit niet geval is dient u gebruik te maken van muurstrips;

Zorg ervoor dat u bij een hoek minimaal 25 cm uit de kant blijft aangezien de muren op de hoeken niet stevig genoeg zijn om het zonnescherf aan op te hangen;

De bedieningszijde dient u aan te geven vanuit de tuin naar het scherm toe bekeken;

Let op dat wanneer u kiest voor een elektrische bediening u aan de binnenzijde in buurt (max. 1,5 meter) van waar de kabel naar binnenkomt een voedingspunt heeft;

Indien wij uw zonnescherf moeten plaatsen dient er altijd een foto van de situatie aan Topdeal Zonwering te worden doorgestuurd zodat we niet voor verrassingen komen te staan (via info@topdealzonwering.nl);

Let op dat er geen roosters of een regenpijpen in de weg zitten.

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 0900-7776660 of mail naar info@topdealzonwering.nl.